

## GP ReCyko 280415

### Hleðsluleiðbeiningar:

1. Stinga hleðslutækinu beint í tengil aldrei í millistykki.
2. Hlaða eingöngu NiMh rafhlöður í tækinu. Hægt er að hlaða bæði AA og AAA rafhlöður um leið í tækinu.
3. Passa að rafhlöðurnar snúi örugglega rétt.
4. Ekki hlaða sömu stærð af rafhlöðum með mismuandi mAh.
5. Græna ljósið logar á meðan á hleðslu stendur. Ljósið slökknar ekki fyrir en tækið er tekið úr sambandi.

### Áriðandi:

1. Nýjar rafhlöður þarf að hlaða 2 til 3svar til að þær nái fullri nýtingu.
2. Rafhlöður hitna aðeins við hleðslu en kólna niður í umhverfishita eftir hleðslu.
3. Hleðslutími fer eftir mAh rafhlöðunnar (sjá töflu).
4. Ekki geyma rafhlöður í hleðslutækinu eftir hleðslu í langan tíma.
5. Ef rafhlöður eru ekki í notkun í meira en viku þarf að hlaða þær fyrir notkun.
6. Engöngu nota tækið innan dyra.
7. Tækið er engöngu ætlað fyrir NiMh rafhlöður.
8. Tækinu skal stungið í tengil lóðrétt.
9. Ef endingartími rafhlöðunnar minnkar verulega þá er kominn tími til að endurnýja rafhlöðuna.
10. Hleðsluhitastig 0-45°C.
11. Rafhlöður geymast í hitastigi frá -20°C til 30°C.

### Hleðslutími:

#### AA rafhlöður:

2050mAh 14,0 klst.

#### AAA rafhlöður:

820mAh 12,0 klst.

	<b>UL Plug</b>	<b>BS Plug</b>	<b>GS Plug</b>
Input voltage	120V AC	230VAC	230VAC
Output voltage		1,4V	
Charging current		180mA(AA) / 80mA(AAA)	